

## 故障码列表

故障码 (DTC)	故障码描述	故障可能原因	建议措施
C1611	传感器主信号故障	1. 扭矩传感器线路故障 2. 扭矩传感器故障 3. 电动转向控制单元故障	见 PS- 转向系统, 故障码诊断 (1. 扭矩传感器故障)
C1612	传感器副信号故障		
C1613	传感器主副信号和故障		
C1615	角度信号故障		
C1617	转角计算错误		
C1616	角度信号采样超时故障		
C1614	传感器扭矩采样超时故障		
C1664	传感器供电电压故障		
C1661	继电器开路故障	1. 电动转向控制单元线路故障 1. 电动转向控制单元故障	见 PS- 转向系统, 故障码诊断 (2. 电动转向控制单元故障)
C1621	电源电压过高		
C1622	电源电压过低		
C1662	电流中点标定错误故障		
C1632	EEPROM 故障		
C1643	点火信号丢失故障		
C1667	温度过高故障		
C1665	ECU 内部故障		
C1651	电机短路故障	1. EPS 电机故障	见 PS- 转向系统, 故障码诊断 (3. EPS 电机故障)
C1663	过电流故障		
C1641	车速故障 (CAN)	1. 车速故障	检修制动控制系统
C1642	发动机转速故障 (CAN)	1. 发动机转速故障	检修发动机系统
U1000	CAN 总线故障	1. 通信故障	检修 CAN 通讯系统

PS